

1	2	3	4	5	6	7	8
35	23	3151-1601211	45 9346 1502	1	1	Чехол вилки	Fork boot
	24	451-1601213		1	1	Рамка чехла вилки подшипника выключения сцепления	Clutch release bearing fork boot frame
	25	451-1601260	45 3111 5453	1/-*2	1/-*2	Кронштейн масляной подшпипника	Bearing lubricator bracket
	26	3151-1601260+		1/-*2	1/-*2	Кронштейн масляной подшпипника	Bearing lubricator bracket
	27	414.3707217	45 6321 1774	2	2	Шпилька М12х1,25х25	Stud M12x1.25x25
	28	3151-1601252	45 4321 0839	1/-*2	1/-*2	Корпус масляной подшпипника выключения сцепления в сборе	Clutch release bearing lubricator body in assy
	29	3151-1601255	45 4321 0840	1/-*2	1/-*2	Крышка масляной	Lubricator cap
	30	417.1002123		2	2	Штифт 13х28 установочный	Set pin 13x28
	31	417.1601019*	45 6321 1907	1	1	Прокладка картера сцепления	Clutch housing gasket
	32	420.1601019*1		1	1	Прокладка картера сцепления	Clutch housing gasket
	33	3151-1601230	45 4321 2256	1/-*2	1/-*2	Шланг смазки подшпипника выключения сцепления в сборе	Clutch release bearing lubrication hose in assy
	34	3151-1601230-10+	45 4321 2256	1/-*2	1/-*2	Шланг смазки подшпипника выключения сцепления в сборе	Clutch release bearing lubrication hose in assy
	35	11-7562	45 4311 0291	1	1	Пружина оттяжная муфты подшпипника выключения сцепления	Clutch release bearing sleeve return spring
	36	252174-П8*1	45 9816 9454	2	2	Шайба 6 зубчатая с внутренними зубцами	Spring washer 6 with inner teeth
	37	420.1601023*1		1	1	Держатель уплотнителя картера сцепления	Clutch housing seal holder
	38	420.1601020*1		1	1	Уплотнитель картера сцепления	Clutch housing seal
	39	255037-П29*1	45 9771 1054	6	6	Заклепка 3,5х6	Rivet 3.5x6
	40	11-7608*1	45 4311 0397	1	1	Уплотнитель нижней части картера	Lower half-housing seal
	41	417.1601018-10	45 6321 1964	1	1	Картер сцепления, нижняя часть	Clutch housing, lower part
	42	42007.1601017*1		1	1	Картер сцепления, нижняя часть в сборе	Clutch housing, lower part in assy
	43	417.1601017-10	45 6321 1961	1	1	Картер сцепления, нижняя часть в сборе	Clutch housing, lower part in assy
	44	11-7561-A2	45 4311 0390	1	1	Муфта подшпипника выключения сцепления	Clutch release bearing sleeve
	45	3151-1601185+	45 4321 3253	1	1	Муфта подшпипника выключения сцепления	Clutch release bearing sleeve
	46	31604-1601185*2	45 3149 3959	1	1	Муфта подшпипника выключения сцепления	Clutch release bearing sleeve
	47	20-1601072	45 1993 7862	1	1	Подшпипник выключения сцепления	Clutch release bearing
	48	3160-1601182*2		1	1	Подшпипник выключения сцепления	Clutch release bearing
	49	3151-1601180	45 4321 3252	1	1	Подшпипник выключения сцепления с муфтой в сборе	Clutch release bearing with sleeve in assy
	50	31604-1601180*2	45 3149 3958	1	1	Подшпипник выключения сцепления с муфтой в сборе	Clutch release bearing with sleeve in assy
	51	21А-1601264	45 6321 0692	1	1	Усилитель крепления картера сцепления правый	Clutch housing r.h. stiffener
	52	21А-1601265	45 6321 0693	1	1	Усилитель крепления картера сцепления левый	Clutch housing l.h. stiffener
	53	100121*1	45 6722 0015	4	4	Шайба 8	Washer 8
	54	252136-П2	45 9816 6067	4	4	Шайба 10.ОТ пружинная	Spring washer 10.OT
	55	201501-П8	45 9346 9563	4	4	Болт М10х35	Bolt M10x35
	56	252155-П2	45 9816 6006	7	7	Шайба 8Л	Washer 8Л
	57	201460-П8	45 9346 9526	4	4	Болт М8х30	Bolt M8x30
36	58	451-01-1601130	45 6321 0629	1	1	Диск сцепления ведомый в сборе	Clutch driven disk in assy
	59	451-01-1601130-02+	45 6321 1920	1	1	Диск сцепления ведомый в сборе	Clutch driven disk in assy




Рис. 35. Сцепление (1601)/1
Fig. 35. Clutch (1601)/1

1	2	3	4	5	6	7	8
36	60	4173.1601130*2		1	1	Диск сцепления ведомый в сборе	Clutch driven disk in assy
	61	414.1601142	45 6321 1969	1	1	Ступица диска сцепления	Clutch disk hub
	62	4173.1601142*2		1	1	Ступица ведомого диска	Driven disk hub
	63	63-1601150	45 3114 0812	8	8	Пружина демпфера диска сцепления	Clutch disk damper spring
	64	63-1601145	25 7922 4389	2	2	Шайба фрикционная демпфера диска сцепления	Clutch disk damper friction washer
	65	63-1601136	45 3114 0804	*3	*3	Шайба регулировочная демпфера диска сцепления	Clutch disk damper adjusting spring
	66	451-1601126	45 6321 1395	4	4	Палец упорный ведомого диска сцепления	Clutch driven disk thrust pin
	67	63-1601153	45 3114 0817	1	1	Пластина демпфера	Damper strip
	68	293907-П	45 9952 5018	12	12	Заклепка 4х6 специальная	Special rivet 4x6
	69	11-7574	45 4311 0666	6	6	Пластина пружинная	Spring strip
	70	4173.1601135*2		6	6	Пластина пружинная	Spring strip
	71	451-1601133	45 6312 0634	1	1	Диск сцепления ведомый	Clutch driven disk
	72	4173.1601133*2		1	1	Диск сцепления ведомый	Clutch driven disk
	73	451-1601162	45 6312 0647	*3	*3	Грузик балансировочный	Balance weight
	74	451-1601163	45 6312 0651	*3	*3	Грузик балансировочный	Balance weight
	75	451-1601164	45 6312 0653	*3	*3	Грузик балансировочный	Balance weight
	76	253863	45 9722 0583	12	12	Заклепка 4х5 специальная, пустотелая	Special hollow rivet 4x5
	77	293913-П	45 9952 5033	12	12	Заклепка 4х7 специальная, пустотелая	Special hollow rivet 4x7
	78	290654-П8	45 9952 1326	6	6	Болт М8х22	Bolt M8x22
	79	252135-П2	45 9816 6046	6	6	Шайба 6 пружинная	Spring washer 6
	80	11-7570	45 4311 0664	1	1	Кожух сцепления	Clutch housing
	81	290634-П2	45 9952 1293	3	3	Болт М8х1х14	Bolt M8x1x14
	82	51-1601138-B	45 3114 0807	2	2	Накладка фрикционная диска сцепления	Clutch disk friction lining
	83	451-1601138+	45 6321 1922	2	2	Накладка фрикционная диска сцепления	Clutch disk friction lining
	84	4173.1601138*2	45 3114 0807	2	2	Накладка фрикционная диска сцепления	Clutch disk friction lining
	85	51-1601115	45 3114 0788	6	6	Пружина нажимного диска	Pressure disk spring
	86	51-1601115-01+	45 3114 0788	6	6	Пружина нажимного диска	Pressure disk spring
	87	11-7567	45 4311 6290	6	6	Шайба асбестовая изолирующая	Insulating asbestos washer
	88	11-7565	45 4311 0391	3	3	Палец игольчатого подшипника нажимного диска сцепления	Clutch pressure disk needle bearing pin
	89	21А-1601094	45 6312 0685	3	3	Рычаг нажимного диска в сборе	Pressure disk lever in assy
	90	258024-П29	45 9871 9032	3	3	Шплинт 2,5х12	Cotter 2.5x16
	91	11-7575	45 4311 0393	3	3	Винт регулировочный	Adjusting screw
	92	11-7583	45 4311 0394	3	3	Ролик 6VI 5,5х9НР	Roller 6VI 5.5x9HP
	93	414.1601108	45 6321 1794	3	3	Вилка опорная оттяжного рычага	Toggle thrust fork
	94	51-1601095	45 3114 0787	3	3	Рычаг нажимного диска	Pressure disk lever
	95	11-7569	45 4311 0392	57	57	Ролик игольчатый 1,6х8,85	Needle roller 1.6x8.85
	96	11-7586	45 4311 0395	3	3	Палец опорной вилки	Thrust fork pin
	97	258023-П8	45 6321 1794	3	3	Шплинт 2,5х16	Cotter 2.5x16




Рис. 36. Сцепление (1601)/2
Fig. 36. Clutch (1601)/2

1	2	3	4	5	6	7	8
36	98	451-1601093	45 6312 0611	1	1	Диск сцепления нажимной	Clutch pressure disk
	99	451-1601090	45 6312 0608	1	1	Диск сцепления нажимной с кожухом в сборе	Clutch pressure disk with housing in assy
	100	4173.1601090 ⁺		1	1	Диск сцепления нажимной с кожухом в сборе	Clutch pressure disk with housing in assy

* - Устанавливается на двигатели 4178.1000400-02
Installed on engines 4178.1000400-02

*¹ - Устанавливается на все двигатели, кроме 4178.1000400-02
Installed on all engines, except for 4178.1000400-02

*² - В комплектации с диском сцепления 4173.1601090
When the clutch disk 4173.1601090 is installed

*³ - По потребности
As required

Подгруппа 1602. Привод выключения сцепления
Subgroup 1602. Clutch Release Control

37	1	452-1602008	45 3111 5355	1	1	Педали сцепления и тормоза с кронштейнами в сборе	Clutch and brake pedals with brackets in assy
	2	3741-1602574	45 3135 1081	1	1	Трубка главного цилиндра выключения сцепления в сборе	Clutch release master cylinder pipe in assy
	3	3741-1602575	45 3135 1082	1	1	Трубка главного цилиндра выключения сцепления	Clutch release master cylinder pipe
37,39	4	298496-П29	45 9952 5423	4	4	Гайка М12х1	Nut M12x1
37	5	451Д-3506009	45 3111 1357	1	1	Муфта соединительная	Coupling
	6	3741-1602576	45 3135 1083	1	1	Трубка к гибкому шлангу цилиндра выключения сцепления	Pipe to flexible hose of clutch release cylinder
	7	3741-1602577	45 3135 1084	1	1	Трубка к гибкому шлангу цилиндра выключения сцепления в сборе	Pipe to flexible hose of clutch release cylinder, in assy
	8	20-3506046	45 4311 0319	1	1	Втулка защитная	Protective bush
	9	3160-1602510*	45 3149 0410	1	1	Цилиндр привода выключения сцепления в сборе	Clutch release control cylinder in assy
	10	452-1602590	45 3111 5379	1	1	Шланг гибкий в сборе	Flexible hose in assy
	11	252239-П29	45 9816 1479	1	1	Шайба 16 пружинная	Spring washer 16
	12	250636-П29	45 9553 1264	1	1	Гайка М16х1,5	Nut M16x1.5
	13	469-1602510		1	1	Цилиндр привода выключения сцепления в сборе	Clutch release control cylinder in assy
	14	51-3506013	45 4311 0297	1	1	Прокладка уплотнительная	Sealing gasket
	15	11-7547	45 4311 0297	1	1	Пружина оттяжная вилки	Fork retracting spring
	16	201460-П29	45 9346 1526	2	2	Болт М8х30	Bolt M8x30
37,38	17	252135-П2	45 9816 6046	4	4	Шайба 8 пружинная	Spring washer 8
37	18	3160-3501048*	45 4511 0871	1	1	Клапан перепускной	Bypass valve
	19	469-3501049	45 4316 2534	2	2	Колпачок перепускного шланга цилиндра привода	Control cylinder bypass hose cap
	20	31514-1602512*		1	1	Цилиндр привода выключения сцепления	Clutch release control cylinder
	21	24-1602596-10*		1	1	Пружина привода выключения сцепления	Clutch release control spring
	22	258224-П29	45 9871 1307	1	1	Шплинт-проволока 0,8х150	Wire cotter 0.8x150
	23	469-1602528	45 4316 2625	1	1	Колпак защитный цилиндра привода выключения сцепления	Clutch release control cylinder protective cover
	24	31605-1602520*		1	1	Толкатель вилки выключения в сборе	Clutch release fork pusher in assy